

## Important! Belangrijk!

Please read before installation,

*Graag lezen voor installatie.*

Before connecting any PV-panels to the DC terminals check that installation is done according to the manual. Incorrect polarity connection could permanently damage the unit.

*Voordat de PV-panelen aangesloten worden op de DC aansluitingen dient te worden gecontroleerd of de installatie volgens de handleiding is uitgevoerd. Verkeerd aansluiten van de polariteit kan de unit permanent beschadigen.*

1.

If the PV-Inverter receives DC power the inverter will start automatically if the power is over 150V DC. Some of the units show a start-up display that is shown below:

*Als de PV-inverter aangesloten wordt op de gelijkspanning (zorg dat de polariteit juist is aangesloten) zal deze automatisch opstarten zodra de spanning boven de 150V DC komt. sommige units geven vervolgens onderstaande melding:*

2.

Press the Sel/set button once the unit shows several options.

*Druk de Sel/set toets eenmaal, de unit geeft verschillende opties.*



3.

Select "**VDE0126-1-1**" and press the button for 10 seconds.  
Or for the UK select "**G83**".

*Selecteer "**VDE0126-1-1**" en houdt de knop voor 10 sec. ingedrukt.  
Of voor de UK select "**G83**".*



4.

After 10 seconds the unit will show "**INIT OK**"

*Na 10 seconde geeft de unit "**INIT OK**" aan*



5.

The PV- inverter is now in the correct configuration for Holland and Germany.

*De PV-inverter is nu in de juiste configuratie voor gebruik in Nederland en Duitsland.*